


- Principaux incidents de fonctionnement -

ANOMALIES AVANT LA MISE EN SERVICE


1

Moteur ne vire pas




2

Eau au décompresseur



3

Pollution de l'huile par le gasoil



4

Pollution de l'huile par l'eau

